步驟一:下載完成,打開資料夾

(20130126)主程式更新給+標準版更 檔案(P) 編輯(E) 檢視(Y) 我的最愛(	新動體+解保速版更新動體+USB更新繪 A) 工具(T) 説明(II)			
③ 上一頁 - ⑤ - 参 2 搜	季 🕞 資料夾 🛄 -			
網址 (D) 🛅 C:\Documents and Settings\Admin	nistrator\桌面\(20130126)主程式更新檔+標準	븯版更新韌體+解限速版更新韌體+USB更新權	a 🔽 🍉 移至 江民防毒 💀 防毒 🛛 11 輔助説明	
EPSON Easy Photo Print - ⑥列印				
EPSON         Easy Photo Print - ②列印           名家友資料夹工作         ③           建立新的資料次         ●           建立新的資料次         ●           月他位置         ●           算術資料         ●           算術資料         ●           (20130126)主発式更新論、標準協定新設書、標準部分費・納留主版更新 福家資料英         ●           (20130126)主発式更新論、 福家資料英         ●           (20130126)主発式更新論         ●           (20130127)主要新會         ●           (20130127)主要新會         ●           (20130127)主要新會         ●           (20130127)主要新會         ●           (20130127)主要書書書         ●           (20130127)主要書書         ●           (20130127)主要書         ●           (20130126)主要書         ●           (20130127)主要書         ●           (20130127)主要書         ●           (20130127)主要素         ●           (20130128)主要素         ●           (	SFE With run inf 安美 1 にB	USB Markovindo.411 O.56.500 Visual Basic Virtual Machine	With Andread State Sta	
<u>1] 開始</u> ) た © ● <sup>※</sup> 図 4	文件匣 - Outlook Exp 🛛 💁 文件1 - Miere	ssoft Word 🛛 😂 (20130126)主程式更	الله الله الله الله الله الله الله الل	1:02
(20130126)主程式更新檔+標準版更新 檔案(P) 編輯(E) 檢視(V) 我的最愛(A)	(約數+解保速版更新約数+USB更新檔 ) 工具(T) 說明(H)			
③上一頁 → ② → 🏂 🔎 搜尋	• 🍋 資料夾 🛄 •			
網址(D) 🛅 C.'Documents and Settings'Admini	istrator\桌面\(20130126)主程式更新檔+標準制	反更新韌體+解限速版更新韌體+USB更新檔	✓ → 移至 江民防毒 ● 防毒  ● 輔助説明	
EPSON Easy Photo Print • ⑥列印				
檔案及資料夾工作 📀	Sy.Fi	USB USB	動體	
✓ 建立新的資料夾發佈到網站 ◎ 將這個資料夾發佈到網站 ○ 共用這個資料夾發佈到網站	autorun inf 安裝資訊	msvbvm60.dll 6.0.96.90	Setup.exe Sy-Fi	
	I KB	Visual Basic Virtual Machine	12200000000000000000000000000000000000	
具他位置			程式	
(20130126) 主程式更新着+ 华版更新知意+保限来版更新 知意+150更新着 描案資料夾 修改日期:2013年1月28日,上午 09.45				

1





安裝完主程式,會在桌面出現 Sy-Fi



開啓 Sy-Fi 主程式<2.0.1(2013/01/26)> 看到已連結好的電腦 (以下是舊韌體才需要更新步驟)

出現已有新韌體檔,是否要更新,請按是



選擇剛剛下載的資料夾,再點選韌體檔

(ms)	Щж	Ŭ	v	J	J	Ŭ	Ŭ	Ŭ	Ū	Ŭ	Ŭ
2.0 × 1	油表4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油表1 ▼ -	→ 油表2 💽		11 11	錶1 ▼		油	表精細度 5	OORPM	-		
開啓								? 🗙	0.000		
查詢()	: 📄 (201301	26)主程式	更新檔+標	準版更新韌	<b>₹</b> •	• 🗈 💣	<b>.</b>		0.000		
▲ 【 ⑦ 】 我最近的交件	☐ USB	1							N/A		
		1							1		30
泉面									0		20
我的文件									- 6		10
我的電腦									ă		K.
S											
網路上的芳鄰	檔名(N):					•	開	啓(0)			
	檔案類型(I)	: Sy-	Fi Firmware	(*.rom)		-	F	友消 🔤			
		Γ.	以唯讀方式	澖啓(R)							
開啓	儲存	另存	上傳	下載					開啓	更新	
								様身の	<b>≿∄∲:</b> B0001	78 登河部中	□Ⅲ:2012(2)
🯄 開始 🌖	6 6 🧿	* 🖻	文件1 - Mia	rosoft Word	ر\$ 🌷 🛛	-Fi v2.0.1 (	201 <i>3/</i> 017				

"標準版"=Sy-Fi\_B20130126

"<mark>解限速版</mark>"=Sy-Fi\_A20130126

2.0 × 00	油表4	0	0	0	0	0	0	0	0	
油表1 ▼ →	油表2	▼ 複	製	由表1 ▼	]	油	表精細度 5	OORPM	•	
開啓								? 🗙	0.000	
查詢(I):	🗀 韌體				• ¢	• 🗈 💣	<b>•••</b>		0.000	
Ò	Sy-Fi_A2	20130126.r 20130126.r	om om						N1/A	
我最近的文件									N/A	
 									1	
6									0	
我的文件										
我的電腦									Ā	
網路上的芳鄰	檔名( <u>N</u> ):	Sy-	Fi_B201301	126.rom		•	開	啓(0)		
	檔案類型( <u>T</u> )	): Sy-	Fi Firmware	e(*.rom)		•	Į	刘		
			以唯讀方式	[開啓(R)						
開啓	儲存	另存	上傳	下載					開啓	更
								[[[]]] [[]] [[]] [[]] [[]] [[]] [[]] [	ਙ∰: B0001	78
29開始)	6 🕑 🧿	* P	交件1 - Mic	crosoft Word	😸 😓 Sy	-Fi v2.0.1 (	201 <i>3/</i> 01/			

右下角會顯示韌體檔的來源

左下角會有再安裝進度線條

🌷 Sy-l	Sy-Fi v2.0.1 (2013/01/26)     Trainformed Element     Trainformed     Trainformed Element																
檔案 回油神	上傳供油表 甫償	: 下載供油	表 更新建 500	7世 開於 1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	600(	超轉供油	超轉	<b>_</b>
日啓		油夷1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	時間(ms)	轉速	
啓動戦	₩2	·□⊥ ふ <b>山主</b> つ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0000	-
補償時	+日 *日	油衣2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		雷般	
(ms)		佃表3	0	0	0	0	0	0	0	0	U	0	U	0	•	設定	
2.0	1 2	油表4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.00 📩	12-1	-
油表1	• →	油表2	▼ 複	製	睫1 ▼	]	油	表精細度 50	ORPM -	-				•			
						E	CU噴	滸曲(ms	;)	0.000							
		STR.	78	1		S	y-Fi噴	〕 注油(m	s)	0.000			5	0			
		6 5		<sup>9</sup> 10		冒	蟚盤種	類		N/A		20	40	60	70		
	4			M 11		伯	:油表	編號		1							
	3			12		追	<b></b> 線指	示燈		0		20			80		
	E -	1		_14			回油補	償指示	、燈			10			90		
						趙	到轉指	示燈				×.	/ 🗖	10			
						ŶΕ	由表快	切開關	3								
ſ										:\Documen	its and Setti	ngs\Admini:	strator\桌面\	(2013012	6)主 🍼		
供油表									韌體檔 	呈式更新檔+	標準版更新語	97體+解限速	版更新韌體+	·USB更新		2	
	開啓	儲存	存	上傳	下載				_	開啓	更新				_		
	剧结	6 🔞 🗖	>> 🔟	) 文件1 - Mi	crosoft Wor	d 📖 s	v-Fi v2 0 1 (	2013/01/	機身序	號:B0001	78 勃體6	3期:2012/	2/13 機構	返版本:A	2 ~~~~	レト午11:4	<b>▼</b> 49



上述動作按完確定會出現 更新油表爲新版,按"是"

右邊"電盤設定"也要調到 12-1

例:中間顯示"12-1"

新增<mark>電盤</mark>種類,可供選擇(電盤噴射正時) 中間"電盤種類顯示"當電腦連接到 ECU(開電門時)即會自動感應



## 等油表更新完成即可!!!!

鶡 Sy-Fi v2.0.1 (2013/01/26)

檔案 上	描案 上傳供油表 下载供油表 更新翻體 關於															
回油補	l償 J		500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	600(	超轉供油 時間(ms)	超轉 ▲ 轉速
啓動轉	速 👖	油表1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.00	8500
6000	ON 1 2	油表2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.00 •	
補償時 (ms)		油表3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.00 -	電盤 設定
2.0	N	油表4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.00	12-1
油表1	由表1 ▼ → 油表2 ▼ 複製 油表1 ▼ 清除 油麦精細度 500RPM ▼															
	ECU噴油(ms) 0.000															
	ECO"貝油(IIIS) 0.000															
	6 7 8 x y y y x x x x x x x x x x x x x x x															
	5 4 ×1000 1															
	3					ÌF	— 日 日 日 日	<u></u> 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一				20	7		80	
	2	. /		13	<u>s</u>				- 1.7%			10			90 📄	
	E.	1		14 15	<b>S</b>		りて田作用	1頁指刁	「燈				<u>ç</u>	100		
		288				走	3轉指	示燈								
						ŶE	由表快	切開隊	<b>N</b>	۲						
供油表										C:\Documen 呈式更新檔+	ts and Settin 標準版更新算	ngs\Adminis 別體+解限速	strator\桌面\( 饭更新韌體+	2013012 USB更新	6)主	
	開啓	儲存	另存	上傳	下載					開啓	更新					B)
									機身序	號:B0001	78 韌體日	3期:2013/	1/26 機構	反版本:A	2	- Test
🛃 🛤	始	600	» 🖭	文件1 - Mi	crosoft Wor	d 🛛 🗶 S	y-Fi ∨2.0.1	(2013/01/							🛛 🖉 🗎	下午 12:12

\_ # X



🌷 Sy-I	Fi v2.0.1 (2	2013/01/26	i)													_ 7	×
檔案	上傳供油表	下載供油	表 更新韜	明體 關於													
回油神	哺償 用		500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	600(	超轉供油 時間(ms)	超轉 轉速	
啓動輔	專速 👖	油表1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.00 -	8500	;
6000		油表2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.00 -		
補償時 (ms)	時間	油表3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ſ			電盤 設定	
2.0		油表4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	d	0	TI Z 🗄	12-1	-
油表1	▼ →	油表2		製 <b>祥</b>	睫1 _	]	油	表精細度 50	ORPM					▶		18-1 24-1 36-2	
						E	CU噴	衍曲(ms	5)	0.000						24	┵
		1 mail	78			s	y-Fi噴	<b>資油(m</b>	s)	0.000		1	5				
		5		9 10			皇盤種	類		12-1		30	40	60	70		
				11 M		伯	袖表	編號		1		20			80		
	2			13		運	<b></b> 線指	示燈		0		20			00		
	E.	1		14 15	S.		回油補	償指示	き燈	۲		210		10			
				1 MAR		趙	3轉指	示燈		۲							
						ŶE	由表快	切開關		۲							
供油表									<b>韌體檔</b>	C:\Documen 呈式更新檔+	its and Setti 標準版更新 2004-201-28	ngs\Adminis 切體+解限速	strator\桌面\( 饭更新韌體+	(2013012 USB更新	6)主		1
[	開啓	儲存	另存	上傳	下載				[	開啓	更新					Ð)	
									機身序	號:80001	78 勅體日	∃期:2013/	1/26 機構	扳版本:A	2	TIM	-
🛃 🖟	朝始 🔰	6 🕑 🧿	) * 🖭	交件1 - Mi	crosoft Wor	t 🛛 🧶 S	y-Fi ∨2.0.1	(2013/01/							🖒 🖮	) 下午 12:5	

左上角新增"回油補償" 勾選~啓用 啓動轉速從 2000 轉-8000 轉 可供選擇 補償時間從 0.5ms-4.0ms 可供選擇

中間回油補償指示燈:發亮時,代表正在補償!

📕 Sv	-Fi v2.0.1 (	201	5)														X
檔案	上傳供油表	/ -															
回油	補償	,			500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	600(	超轉供油 時間(ms)	超轉 轉速	-
啓動	轉速 👖	i et	U	U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.00 •	8500	
800		油表2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.00 ×		
補償 (ms)	時間	油表3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.00 -	電盤 設定	
2.0		油表4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.00 ×	12-1	ł
油表	1 ▼ →	油表2	▼ 複	製油	表1 💌	]	油	表精細度 50	DORPM					•			
						E	CU噴	)油(ms	5)	0.000							
		A PROVIDENCE				s	y-Fi噴	〕 注油(m	s)	0.000							
		6 5	/ 8	9 10		冒	氢盤種	類		12-1		S.	40	60			
	4			M 11		伯	(油表	編號		1		30			/0		
	3			12		通	<b></b> 線指	示燈		0		20			80		
	Ē	1		13			回油補	償指示	₹燈			2 10			90		
						声	到轉指	示燈				×4	/ 🗖	10			
						ŶE	由表快	切開關		۲							
供油表										C:\Documen 呈式更新檔+	its and Setti 標準版更新調	ngs\Adminis 3)體+解限速的	strator\桌面\ 版更新韌體+	(2013012 USB更新	6)主		
	開啓	儲存	另存	上傳	下載				A	開啓	更新					B	
									機身序	號:B0001	78 韌體日	3期:2013/1	1/26 機	返版本:A	2	Jun P	-
2	開始	6 🕫 🧿	) » 🖭	文件1 - Mic	rosoft Wor	i 🕘 s	y-Fi√2.0.1 (	2013/01/							iii (	下午 01:0	

新增:超轉供油(改爲手動設定)

🌷 Sy-I	%i <b>v2.0.1</b> (	2013/01/2	i)													- 7 🗙
檔案	上傳供油表	下載供油	表 更新離	刚 體 關於												
回油神	甫償 用		500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000			hi由 (ms)	超轉 ▲ 轉速
啓動輔	專速 👖	油表1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.00 🗧	8500
8000		油表2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.00 •	
補償時 (ms)	制	油表 <b>3</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.00 ×	電盤 設定
4.0		油表4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.00 -	12-1
油表1	<b>▼</b> →	油表2	- 複	製	睫1 _▼	]	油	表精細度 50	DORPM	-				•		
						E	 CU噌	) 油 <b>(ms</b>	5)	0.000						
		ALL IN	1117			0	v-Filt	±)dt(m	() ()	0 000			TTT I	1117		
			78			0	y-i ⊮ <u></u>	€{⊞(m	3)	0.000			40 5	0 60		
		5ັ		<b>້ 10</b> ້		冒	重盤種	類		12-1		30	40		70	
	4			M 11	E	付	(油表	編號		1						
	3			12		這	<b></b> 線指	示燈		0		20			80	
	Ē	1		_14			回油補	償指示	R燈			10			90	
						趙	到轉指	示燈				R.				
						ŶE	由表快	切開關	罰							
Г										DiDocumer	its and Setti	nas\Admini	strator\真而\	2013012	a)‡ 🗖	
供油表									韌體檔	程式更新檔+	標準版更新	的體+解限速	版更新韌體+	USB更新	÷ ,	3
	開啓	儲存	另存	上傳	下載				_ [	開啓	更新					<b>P</b> /
									機身序	號:80001	78 勅體日	ヨ期:2013/	1/26 機構	扳版本:A	2	-
<b>*</b>		60	) » 🖭	交件1 - Mi	crosoft Wor	i 🛛 🌷 S	y-Fi ∨2.0.1 (	2013/01/							<u>ه</u> 🗎	下午 01:08