

- 1.轉速表附數位顯示
- 2.噴油嘴噴空率表
- 3.原廠ECU噴油毫秒
- 4.SY-FI噴油毫秒
- 5.電盤種類顯示
(會自動感應)
- 6.目前使用第幾組供油表
- 7.目前未連線到SY-FI,連線後會亮綠燈
- 8.回油補償指示燈
(啟動回油補償時,指示燈會恆亮)
- 9.解轉速後,指燈會開始閃爍,直到到轉速回復到未超轉前
- 10.油表快切開關打開時,燈會恆亮
供油表強制跳至"油表1"
- 11.打開舊有供油表
- 12.儲存目前供油表
- 13.另外開新檔案儲存目前供油表
- 14.從電腦(或NB)上傳供油表至SY-FI
- 15.從SY-FI上傳供油表至電腦
(或NB)
- 16.回油補償啟用鍵:打勾時,啟動回油補償
- 17.解轉速後噴油嘴每毫秒噴油時間
- 18.介入超轉的控制為"手動"
(可自行撰寫介入轉速)
- 19.電盤種類設定
- 20.此SY-FI ECU的機身編號
- 21.此SY-FI ECU的韌體日期
(即為版本)

